

# Laptop (Lenovo) startet nicht mehr / lädt nicht mehr

Es gibt mehrere "geheime" Reset-Codes. Folgende Codes haben die angegebenen Resultate

- Wenn das Gerät nicht mehr lädt, kann die USB-C Schutzfunktion gegriffen haben. Dies geschieht bei zB. einer Überspannung am UCB-C oder aber auch bei statischer Entladung
  - den Reset-PIN 10x hintereinander drücken, danach gedrückt halten

---

Version #1

Erstellt: 16 April 2024 07:43:32 von Michael Hensel

Zuletzt aktualisiert: 16 April 2024 07:55:49 von Michael Hensel